



ورقة البيانات التقنية

LETZTEST المقياس المتعدد : درجة الحموضة | إي

سي | شال | TDS | درجة الحرارة | أوب

سهل الاستخدام وقوي. يقيس هذا المقياس المتعدد الفريد الكل في جهاز واحد: الأس الهيدروجيني ، والتوصيل ، والملوحة ، والمواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) ، ودرجة الحرارة ، وإمكانات الأكسدة والاختزال.



وصف

قوي وبدون الحاجة إلى كواشف إضافية (أقراص ، قطرات ، إلخ) ، يوفر هذا العداد الإلكتروني طريقة احترافية لقياس معايير المياه المختلفة مثل الموصلية والملوحة (المواد الصلبة الذائبة) ودرجة الحموضة. يتم عرض القيمة المحددة على الجهاز في غضون ثوان بعد غمره في سائل العينة. ومع ذلك ، يجب دائما الحفاظ على رطوبة الأقطاب الكهربائية الحساسة. يجب معايرتها على فترات منتظمة ، ويفضل قبل كل قياس ، باستخدام محلول مرجعي. عادة ما يمكن الحصول على هذه الحلول المرجعية بسهولة محليا. يمكن استبدال كل من البطاريات والأقطاب الكهربائية. يتراوح نطاق تشغيل العداد الإلكتروني بين 0 - 50 درجة مئوية.

المواصفات

- المادة: 1165
- شكل: حقيبة حمل شل الصلب
- الأبعاد: 280 × 240 × 70 ملم
- الوزن: 0,8 كجم
- شاشة LCD كبيرة
- مقاوم للماء ويطفو على الماء
- تعويض تلقائي لدرجة الحرارة
- °C / °F° للتحويل
- انخفاض البطارية ومؤشر الاستهلاك. إيقاف التشغيل التلقائي بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام
- من السهل استبدال خلية الموصلية أو قطب الأس الهيدروجيني أو قطب ORP

محتوى

- متر مع حقيبة حمل. 1 قطعة
- تعليمات; 1 قطعة
- مجسات منفصلة للتوصيل أو الأس الهيدروجيني أو ORP ؛ 3 قطع
- حلول معايرة الأس الهيدروجيني سابقة الخلط (4.00 و 7.00) ؛ 1 قطعة
- حلول معايرة الموصلية سابقة الخلط (12.88 مللي ثانية / سم و 1413 ميكرو ثانية / سم) ؛ 1 قطعة
- محلول النقع (3M KCl) ؛ 1 قطعة
- زجاجات المعايرة 4 قطع
- زجاجة قياس 1 قطعة
- بطاريات AAA 4 قطع

المعلومات ونطاق القياس

معلمة الاختبار	نطاق القياس
ملح	0 - 1000 ملغم / لتر - 1.00 - 12.00 جم / لتر
ORP (الأكسدة والاختزال)	+/- 1000 ميلي فولت
EC (الموصلية الإلكترونية) (ملي ثانية / سم)	2.00 - 20.00
EC (الموصلية الإلكترونية) (μS / سم)	0.0 - 2000.0
المواد الصلبة الذائبة (إجمالي المواد الصلبة الذائبة) (جزء في المليون = جم / لتر)	1.30 - 13.00
المواد الصلبة الذائبة (إجمالي المواد الصلبة الذائبة) (جزء في المليون = ملغم / لتر)	0.0 - 1300.0
قيمة درجة الحموضة	0.00 - 14.00
aut. Temp. شركات	أوتو. (0 - 90 درجة مئوية / $\beta = 2\%$ / درجة مئوية)
دقة	0.01 درجة الحموضة - 1 ميلي فولت

المواد الاستهلاكية

من السهل العثور عليها محليا أو الاتصال ب LETZTEST عبر info@letz-test.com.

الصور

